

ONECONCEPT

Phantasma Tower

Etanolvý krb

10032138

10033266

Poznámka: Zariadenie je vhodné
iba na vonkajšie použitie.

Vážený zákazník,

blahoželáme vám k nákupu vášho zariadenia. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie a riadte sa nimi, aby ste predišli možnému poškodeniu. Neručíme za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym použitím. Naskenovaním nasledujúceho QR kódu získate prístup k najnovším návodom na obsluhu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Technické špecifikácie 4

Montáž 8

Uvedenie do prevádzky a prevádzka 9

Čistenie a starostlivosť 10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	10032138, 10033266
Veľkosť výrobku (mm)	540 x 180 x 500
Veľkosť otvoru horáka (mm)	280 x 60 x 70
Čistá hmotnosť (kg)	12,5
Určené palivo	95% C ₂ H ₅ OH
Maximálny objem horáka (l)	0,6
Celková palivová kapacita zariadenia (l)	0,6
Spotreba paliva (kg / h)	0,4
Vykurovací výkon (kW)	3,14
Odporúčaný minimálny objem miestnosti	105 m ³
<ol style="list-style-type: none">1. Zariadenie používajte iba na dekoratívne a domáce použitie.2. Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si prečítajte návod.3. Toto zariadenie vyhovuje norme EN16647.4. Používajte iba palivo s koncentráciou alkoholu najmenej 95%.5. Zariadenie používajte iba v dobre vetranej miestnosti, ktorá nie je menšia ako 105 m³.6. Nikdy nedávajte palivo do horúceho alebo horiaceho spotrebiča.7. Pred zapálením palivo nepreplňujte a opatrne utrite rozliate palivo.8. Zariadenie používajte iba v prostredí bez prievanu.9. Palivo nezapaľujte, pokiaľ je spotrebič horúci.10. Nehýbte zariadením počas prevádzky.11. Nikdy nenechávajte malé deti alebo domáce zvieratá bez dozoru v blízkosti horiaceho spotrebiča.	
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Nemecko	

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

		
Nikdy nedávajte palivo priamo do ohňa.	Nikdy nedávajte palivo na horúce povrchy.	Na krb nekladte žiadne predmety.
		
Vyhňte sa prievanu.	Nefúkajte do ohňa.	Nesiahajte do ohňa.
		
Neumiestňujte zariadenie do blízkosti horľavých predmetov.	Prípravte si vhodný hasiaci prístroj.	Postupujte presne podľa pokynov pre palivo.
		
Prípravte si hasičskú deku.	Nevdychujte výpary. Dostatočne vetrajte.	V blízkosti zariadenia je zakázané používať otvorený oheň a fajčiť.



POZOR

Nebezpečenstvo udusenía! Oheň používa kyslík zo vzduchu v miestnosti, v ktorej pôsobí. Miestnosť, v ktorej je tento krb inštalovaný, musí byť dobre vetraná a vybavená dostatkom čerstvého vzduchu. Nikdy neinštalujte ani neprevádzkujte krb v nevetranom suteréne alebo vo vzduchotesnej miestnosti.

- Nikdy nenechávajte horiaci alebo horúci krb bez dozoru.
- Zariadenie musí byť vzdialené najmenej 1 m od horľavých materiálov.
- Udržujte mimo zariadenia deti a domáce zvieratá. Deti nesmú obsluhovať zariadenie.
- Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach s nádržami s kyslíkom alebo horľavými parami.
- Nepoužívajte zariadenie, ak má ktokoľvek v dome alebo v miestnosti problémy s dýchaním.
- Nepoužívajte zariadenie v uzavretých priestoroch. Plameň spotrebúva kyslík.
- Nikdy neotvárajte palivovú fľašu v blízkosti otvoreného plameňa, inak by sa palivo mohlo vznietiť.
- Nikdy neprenášajte krb, pokiaľ horí alebo je ešte horúci.
- Po naplnení krbu nasadzte uzáver fľaše a odstráňte palivo z priestoru okolo krbu, než krb zapálite.
- Sklo sa zahrieva, keď je zapálené, a zostáva horúce ešte nejaký čas po zhasnutí plameňa. Nedotýkajte sa žiadnych sklenených povrchov. Vzhľadom na vysoké povrchové teploty držte mimo zariadenia deti, domáce zvieratá, odevy, textilie a nábytok.
- Na zapálenie používajte iba predĺžený zapaľovač. Udržujte svoju tvár, telo a predmety mimo krbu, ruku držte ďaleko od seba a tak zapáľte oheň.
- Nezakrývajte a nezabráňujte ohňu.
- Zariadenie nepoužívajte na varenie.
- Pred dotykcom, pohybom alebo doplnením nechajte krb aspoň 15-20 minút vychladnúť.
- Pri krbe urobte rovnaké opatrenia ako pri otvorenom ohni (ohnisko, gril a ďalšie výrobky s otvoreným ohňom).

V prípade núdze vytočte číslo 112. Požiar uhasťe hasiacim prístrojom na báze oxidu uhličitého a potom zatvorte požiarnu komoru, aby sa oheň úplne zadusil. Neumiestňujte hasiaci prístroj ďalej ako 30 cm od zariadenia.

- Tieto pokyny sú súčasťou zariadenia. Zariadenie používajte iba na dekoratívne a domáce použitie.
- Uistite sa, že stena, stôl alebo podlaha, na ktorú tento výrobok umiestnite, unesie hmotnosť.
- Vetracie otvory nesmú byť zakryté ani zabudované.
- Na zariadenie nekladte žiadne horľavé predmety.
- Dávajte pozor na typ steny, ku ktorej je možné zariadenie pripevniť.
- Zaobstarajte si vhodný hasiaci prístroj a protipožiarnu prikrývku a zaistite, aby sa vhodné hasiace zariadenie nachádzalo do 1 metra od zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte v prievane.
- Dodržujte miestne zákony.
- Zariadenie používajte iba na dobre vetranom mieste.
- Nezapaľujte zariadenie, pokiaľ je ešte horúce.
- Konštrukcia zariadenia sa nesmie meniť.
- Používajte iba náhradné diely, ktoré boli schválené výrobcom.
- Prevádzka viacerých zariadení je povolená iba vtedy, ak je výkon menší alebo rovný 4,5 kW / h a je venovaná pozornosť dodatočnému vetraniu miestnosti.
- Pred zapálením spotrebiča odstráňte rozliate palivo.
- Po naplnení skontrolujte, či nie je palivová komora preplnená. Ak je komora preplnená, odstráňte prebytočné palivo.
- Zariadenie nie je vhodné na nepretržitú prevádzku.
- Používajte iba palivo špecifikované výrobcom.
- Palivo skladujte na ohňovzdornom mieste.











POZOR


Riziko popálenia! Krb a povrchy sú počas používania veľmi horúce. Nedotýkajte sa ho a držte deti a domáce zvieratá mimo krbu.

MONTÁŽ

Rozsah doručenia

A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	
							
X2 M8	X2 M6	X4	X4	X4 M6	X2	X2	X1

Montáž



UVEDENIE DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKA

- Toto zariadenie pracuje s prchavým alkoholom a má nízky bod vzplanutia. Na zaistenie správnej inštalácie by ste mali nechať kompetentnú osobu skontrolovať miestnosť, v ktorej chcete zariadenie nastaviť, aby vám mohla poradiť, kde by malo byť zariadenie najlepšie umiestnené.
- Zariadenie nainštalujte podľa tohto návodu na obsluhu.
- V okruhu 50-60 cm okolo zariadenia by mal byť materiál, ktorý je ťažké zapáliť alebo ktorý nevedie teplo.
- Dbajte na to, aby bol stolný / voľne stojací krb položený na rovnom povrchu (stôl / podlaha) a aby ste sa ho nemohli náhodne dotknúť pri prechádzaní. Zabráňte kontaktu detí s plynovým krbom.
- Dávajte pozor, aby ste nepoužívali plynový krb (ak ho používate vonku) v silnom vetre, pretože to predstavuje riziko požiaru.

Návod na obsluhu

- Alkohol použitý v krbe by mal byť skladovaný na tienistom a bezpečnom mieste.
- Používajte 95% alkohol získaný z biomasy alebo alkohol predávaný výrobcami plynových krbov.
- 95% alkohol získaný z energie biomasy = etanol rafinovaný z rastlín.

Poznámka: Niektoré lacné alkoholy obsahujú škodlivé prísady, ako napríklad metanol, ktoré sú zdraviu škodlivé.

- Zaistite, aby sa v blízkosti plynového krbu nenachádzali deti.
- Neblokujte zariadením žiadne vstupy ani výstupy.

Zapálenie

- Do horáka nalejte alkohol až 1-2 cm pod otvor horáka.
- Ak dôjde k rozliatiu alkoholu, pred zapnutím zariadenia ho utrite a nechajte zaschnúť.
- Nepridávajte alkohol, pokiaľ je zariadenie zapnuté. Palivá je možné pridávať iba vtedy, ak je plameň vypnutý. Pred doplnením paliva nechajte zariadenie 10-20 minút vychladnúť.
- Ovládaciu tyč, ktorá je súčasťou dodávky, namočte do alkoholu, zapáľte a vložte do horáka.
- Pri zapaľovaní plynového krbu dbajte na to, aby ostatní ľudia dodržiavali minimálny odstup 20-30 cm od krbu, pretože pri prvom zapálení môže dôjsť k miernemu vznieteniu.

Uhasenie ohňa

- Oheň automaticky zhasne, keď je alkohol úplne spálený (asi po 2,5 hodinách).
- Ak chcete oheň uhasiť vopred, zatvorte otvor horáka riadiacou tyčou.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Ak už horák nesvieti, použite handru namočenú v alkohole na vyleštenie.



Varovanie: Riziko popálenia

Zariadenie je počas prevádzky horúce. Nedotýkajte sa, kým nevychladne. Zariadenie je počas prevádzky horúce. Nedotýkajte sa, kým nevychladne.

Zariadenie je potrebné čistiť mäkkou handričkou a teplou vodou.

Nepoužívajte saponáty ani nič iné s abrazívmi zložkami, poškrabete tým povrch zariadenia.

Povrchy môžu po určitom čase používania zhnednúť - k tomu dochádza v dôsledku zahrievania ocele a nejde o chybu výroby.

Nádoby na bioetanol by ste mali pravidelne čistiť kefkou a teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlín

